


CH340 驱动安装说明

- 1、找到 CH341SER（兼容 CH340）驱动安装包，双击进行安装。



- 2、进入安装界面，点击安装开始安装。




- 3、等待驱动安装完成。



4、安装完成后点击确定。



5、双击 CH341PAR 进行驱动安装。



6、点击安装，开始驱动安装。



7、等待驱动安装完成。



8、安装完成后点击确定。

